



# **GUIDE RAPIDE DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i**

**NOKIA**





# Sommaire

1. INTRODUCTION .....	1
2. INSTALLATION DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i .....	1
3. SELECTION DE VOTRE TELEPHONE COMME MODEM .....	1
4. DEMARRAGE DE NOKIA MODEM OPTIONS .....	2
5. DESINSTALLATION DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i .....	3

## Notice légale

Copyright © Nokia Corporation 2002. Tous droits réservés.


La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia est interdite.

Nokia et Nokia Connecting People sont des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Nokia ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu de ce document est fourni "en l'état". A l'exception des lois obligatoires applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.



## 1. INTRODUCTION

---

Modem Setup for Nokia 6310i installera les composants suivants sur votre ordinateur :

- **Adaptateurs modem données/fax Nokia 6310i** vous permettant d'utiliser votre téléphone comme un modem pour vos appels de données et de fax ;
- **Nokia Modem Options** vous permettant de définir des options pour vos appels de données.

Modem Setup for Nokia 6310i s'exécute sous Windows 95/98/Me/2000 et Windows NT 4.0 équipé du Service Pack 5 ou d'une version plus récente.



**Remarque** : si une des premières versions de Windows 2000 est installée sur votre ordinateur, il sera peut-être nécessaire de télécharger le support du modem IrCOMM pour Windows 2000 pour la prise en charge des capacités infrarouges. Vous trouverez ce logiciel dans la section de téléchargement des logiciels du site web de Microsoft.

## 2. INSTALLATION DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i

---

1. A partir du menu principal du CD-ROM, cliquez sur **Installation du logiciel**, puis sur **Modem Setup for Nokia 6310i**.

2. Suivez les instructions à l'écran.

Dans la boîte de dialogue **Choix du mode de connexion**, vous êtes invité à sélectionner une ou plusieurs méthodes de connexion qui s'offrent à vous ; il s'agit d'une connexion infrarouge (provenant des capacités infrarouges de votre ordinateur), d'une connexion Bluetooth ou d'une connexion par câble.

Soyez prêt à connecter votre téléphone au PC, lorsque vous y êtes invité. Pour plus d'informations sur la manière de procéder, reportez-vous au Guide de l'utilisateur qui est fourni avec votre téléphone.



**Remarque** : les adaptateurs modem données/fax Nokia 6310i s'installeront automatiquement durant la procédure d'installation.

## 3. SELECTION DE VOTRE TELEPHONE COMME MODEM

---

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec diverses applications de communication de données et de fax qui sont disponibles sur le marché. Quand vous configurez une application de données ou fax, vous devez sélectionner votre téléphone comme modem. En fonction de votre choix de connexion, câble, Bluetooth ou infrarouge, vous pouvez sélectionner Nokia 6310i Cable, Nokia 6310i Bluetooth ou Nokia 6310i IrDA comme modem.



**Remarque** : lorsque vous utilisez votre téléphone pour effectuer des appels de données ou de fax, la connexion infrarouge n'est disponible que pour Windows 95/98/Me/2000.

La connexion Bluetooth est disponible uniquement pour Windows 98/Me/2000.



**Remarque** : puisque les communications entre des périphériques Bluetooth s'effectuent par ondes radio, votre téléphone et l'autre périphérique Bluetooth n'ont pas besoin d'être l'un en face de l'autre. Il suffit qu'ils se trouvent tous les deux dans un rayon de 10 mètres au maximum, la connexion peut alors être sujette à des interférences provenant d'autres appareils électroniques ou à des obstructions dues à la présence d'un mur.

Dans certains pays, l'utilisation de périphérique Bluetooth peut être soumise à restrictions. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales.

## 4. DEMARRAGE DE NOKIA MODEM OPTIONS

---

Vous pouvez lancer Nokia Modem Options à partir du Panneau de configuration :

Cliquez sur le bouton **Démarrer**, sélectionnez **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.

Dans le Panneau de configuration, cliquez deux fois sur **Nokia Modem Options**.

Vous pouvez modifier les paramètres d'appel de données, même si votre téléphone n'est pas connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations sur le paramétrage de ces options, veuillez consulter l'Aide Nokia Modem Options.



**Remarque** : la technologie GPRS (Service général de radiocommunication en mode paquet) autorise l'utilisation de téléphones mobiles pour l'envoi et la réception de données par le biais d'un réseau mobile. L'utilisation des services GPRS requiert que votre réseau accepte cette technologie et que vous êtes abonné à ce service. Les prix des services GPRS peuvent être différents de ceux des services classiques de données GSM. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



**Remarque** : pour utiliser les services de données à grande vitesse GSM, votre réseau doit prendre en charge la technologie HSCSD (Transfert de données à commutation de circuit à grande vitesse) et vous devez être abonné à ce service. Le coût des services de données à grande vitesse peut être plus élevé que celui des services de données GSM standard. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de service.

## 5. DESINSTALLATION DE MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i

---

1. Cliquez sur le bouton **Démarrer**, pointez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**.
2. Double-cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Dans l'onglet Installation/Désinstallation, sélectionnez **Modem Setup for Nokia 6310i** dans la liste des logiciels pouvant être supprimés.
4. Cliquez sur **Ajouter/Supprimer**.
5. Suivez les instructions à l'écran jusqu'à ce que les fichiers programmes soient supprimés.



### **Remarques importantes relatives à la sécurité**

Toutes les instructions de sécurité figurant dans les guides d'utilisation du téléphone et de l'ordinateur s'appliquent également lorsque ce produit est utilisé pour le téléphone.

Pensez à faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes afin de les protéger contre toute perte ou altération éventuelle.

N'orientez pas le faisceau infrarouge vers les yeux de quiconque et évitez qu'il n'interfère avec d'autres périphériques à infrarouge.

Pour débrancher le câble du téléphone, retirez-le en maintenant le connecteur.