



SNABBGUIDE
MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i

NOKIA





Innehåll

1.	INLEDNING	1
2.	INSTALLERA MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i	1
3.	ANVÄNDA TELEFONEN SOM MODEM	1
4.	STARTA NOKIA MODEM OPTIONS.....	2
5.	AVINSTALLERA MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i.....	2

Juridiskt meddelande

Copyright © Nokia Corporation 2002. Med ensamrätt.


Ingen del av detta dokument får återges, överföras, distribueras eller lagras i någon form utan uttryckligt skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Övriga produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tillämpar kontinuerlig utveckling. Nokia förbehåller sig rätten att utan förvarning förändra och förbättra de produkter som beskrivs i dokumentet.

Under inga omständigheter är Nokia ansvarigt för förlorade data, förlorad inkomst eller andra särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller därav följande skador, oavsett hur skadorna uppstått.

Innehållet i detta dokument tillhandahålles i befintligt skick. Inom ramen för gällande lagstiftning lämnas inga garantier av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått, inklusive men ej begränsat till underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för visst syfte, i fråga om dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.



1. INLEDNING

Modem Setup for Nokia 6310i installerar följande komponenter på datorn:

- Nokia 6310i-adapter för data- och faxmodem som gör att du kan använda telefonen som modem vid data- och faxesamtal
- Nokia Modem Options som gör att du kan ställa in alternativ för datasamtal

Modem Setup for Nokia 6310i fungerar med Windows 95/98/Me/2000 och Windows NT 4.0 med Service Pack 5 eller senare.



OBS! Om du har de första versionerna av Windows 2000 kan du behöva ladda ner IrCOMM-modemstödet för Windows 2000 för att kunna stödja IR. Denna programvara hittar du i avsnittet om programvaror för nedladdning på Microsofts webbsida.

2. INSTALLERA MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i

1. Klicka på **Installera programvara** på CD-ROM-skivans huvudmeny och klicka därefter på **Modem Setup for Nokia 6310i**.

2. Följ instruktionerna på skärmen.

I dialogrutan **Val av anslutningsmetod** ombeds du att välja en eller flera av de tillgängliga anslutningsmetoderna, som är infraröd anslutning (förutsatt att datorn stöder infraröd anslutning), Bluetooth-anslutning och kabelanslutning.

Var redo att ansluta din telefon till datorn när du ombeds göra detta. Instruktioner om hur du gör detta finns i användarhandboken som medföljer telefonen.



OBS! Nokia 6310i-adapter för data- och faxmodem installeras automatiskt under installationen.

3. ANVÄNDA TELEFONEN SOM MODEM

Du kan använda telefonen med ett stort antal av de data- och faxkommunikationsprogram som finns att köpa på marknaden. När du konfigurerar ett data- eller faxprogram måste du välja telefonen som modem. Beroende på om du vill använda anslutningskabeln, en Bluetooth-anslutning eller en infraröd anslutning kan du välja antingen Nokia 6310i Cable, Nokia 6310i Bluetooth eller 6310i IrDA som modem.



OBS! När du använder telefonen för att göra data- eller faxsamtal, är infraröd anslutning endast möjlig för Windows 95/98/Me/2000.

Bluetooth-anslutning är tillgänglig endast för Windows 98/Me/2000.



OBS! Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar med hjälp av radiovågor behöver din telefon och den andra Bluetooth-enheten inte vara riktad mot varandra. Avståndet mellan enheterna behöver endast vara högst 10 meter. Anslutningen kan emellertid drabbas av störningar p g a hinder, till exempel från andra elektroniska enheter eller väggar. I vissa länder kan det finnas restriktioner mot användningen av Bluetooth-enheter. Kontrollera med de lokala myndigheterna.

4. STARTA NOKIA MODEM OPTIONS

Du kan starta Nokia Modem Options från Kontrollpanelen:

Klicka på **Start**-knappen, peka på **Inställningar** och klicka på **Kontrollpanelen**.

På Kontrollpanelen dubbelklickar du på **Nokia Modem Options**.

Du kan ändra inställningarna för datasamtal även om telefonen inte är ansluten till datorn. Mer information om hur du ställer in dessa alternativ finns i hjälpfilen för Nokia Modem Options.



OBS! Med GPRS kan mobiltelefoner användas för att skicka och ta emot data över mobila nätverk. Om du vill använda GPRS-tjänster krävs att ditt nätverk stöder GPRS-teknik (General Packet Radio Service) och att tjänsten ingår i ditt abonnemang. Priset på GPRS-tjänster kan skilja sig från priset på vanliga GSM-datatjänster. Kontakta din tjänsteleverantör om du vill ha mer information.



OBS! Om du vill använda GSM-baserade tjänster för höghastighetsöverföring av data (high speed data) krävs att ditt nätverk stöder HSCSD-teknik (High Speed Circuit Switched Data) och att du prenumererar på denna tjänst. GSM-baserade tjänster för höghastighetsöverföring av data (high speed data) kan kosta mer än vanliga GSM-datatjänster. Kontakta din serviceleverantör om du vill ha mer information.

5. AVINSTALLERA MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i

1. Klicka på **Start**-knappen, peka på **Inställningar** och klicka på **Kontrollpanelen**.
2. Dubbelklicka på **Lägg till/ta bort program**.
3. Välj **Modem Setup for Nokia 6310i** i listan över program som kan tas bort på fliken **Installera/avinstallera**.

4. Klicka på **Lägg till/ta bort**.

5. Följ instruktionerna på skärmen tills programfilerna har tagits bort.



Viktig säkerhetsinformation

Alla säkerhetsinstruktioner i användarhandböckerna till telefonen och datorn gäller också när produkten används tillsammans med telefonen.

Glöm inte att säkerhetskopiera all viktig data så att du är skyddad mot eventuell dataförlust eller ofrivilliga ändringar.

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon. Låt den inte heller störa någon annan IR-enhet.

Håll i kontakten när du kopplar loss kabeln från telefonen.